



Alltid på topp
FOSS pLATER

Montering av 12mm bakvegg

12 mm bakvegger leveres ferdig tilpasset på mål fra fabrikk. Bakveggene er listet ned mot benk og på evt. synlige ender.

Bakveggene limes på veggen med Tec7 eller lignende. Påfør noen striper med lim og trykk plata på veggen. Et tips her er å legge under noen fliser slik at du får en avstand på et par millimeter mellom benkeplata og bakveggen. Da får du en veldig fin glippe å fuge på i bunn.

Selv om bakveggene er listet ned mot benk så **MÅ** det fuges i bunn. Dette for å unngå at vann renner under og trekker seg inn i baksiden av benkeplata og inn i bakveggen. Samt at det gir et bedre helhetsinntrykk.

